

**检查标准（C4618600）：**

燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，对燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护的，属于不合格。

燃气经营者开展定期巡查、检测、维修和维护的具体规定详见《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJ 51-2016的第5.2.5、5.3.10、6.1.4、7.2.5，并应符合燃气经营者自身的运行、维护和抢修制度的规定。

具体条款：

**5.2.5** 管道和设备修复后，应对周边夹层、窖井、烟道、地下管线和建（构）筑物等场所的残存燃气进行全面检查。

**5.3.10** 当调压站、调压箱因调压设备、安全切断设施失灵等造成出口超压时，应立即关闭调压器进出口阀门，并应对超压管道

放散降压，排除故障。当压力超过下游燃气设施的设计压力时，还应对超压影响区内的燃气设施进行全面检查，排除所有隐患后方可恢复供气。

**6.1.4** 城镇燃气设施动火作业现场，应划出作业区，并应设置护栏和警示标志。

**7.2.5** 液化石油气气瓶充装后，应对充装重量和气密性进行逐瓶复检，合格的气瓶应贴合格标志。